

# ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

**УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА !**

**ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА**  
**СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ**  
**БЕЗОПАСНОСТИ:**

- УХОДЯ ИЗ ДОМА, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ВЫКЛЮЧЕНЫ;
- НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ И САМОДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ;
- НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОВРЕЖДЕННЫМИ РОЗЕТКАМИ;
- ХРАНИТЕ СПИЧКИ И ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ В МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА;
- НЕ ХРАНИТЕ ДОМА ЛЕГКОВОСПЛОМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ И ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ;
- НЕ ЗАГРОМОЖДАЙТЕ БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ ГОРЮЧИМИ МАТЕРИАЛАМИ;
- НЕ КУРИТЕ В ПОСТЕЛИ;
- НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДОМА ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ;
- УСТАНОВИТЕ В КВАРТИРЕ ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ ИЛИ ИЗВЕЩАТЕЛЬ О ПОЖАРЕ;
- ИМЕЙТЕ ДОМА ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ;



## ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ

**ПРИ ПОЖАРЕ  
ЗВОНИТЬ**

**101**

**ПОМНИТЕ! ПОЖАР ЛЕГЧЕ  
ПРЕДОТВРАТИТЬ, ЧЕМ  
ТУШИТЬ!**

- Следите за исправностью и чистотой всех электробытовых приборов. К монтажу электроприборов и их ремонту привлекайте только специалистов. В этих случаях будет исключена возможность возникновения пожаров от электроприборов.
- **Опасно** пользоваться неисправными выключателями, розетками, штепселями, подключать оголённые концы при помощи скрутки проводов к электросети. В этих случаях возникают большие переходные сопротивления, которые приводят к сильному нагреву электропроводов и горению изоляции.



- **Недопустимо** оставлять включённые газовые приборы без присмотра. Перед использованием газовой колонкой, следует проверить наличие тяги в дымоходе, для чего зажжённый жгутик бумаги подносят к нижнему обрезу колпака колонки.

## КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА?!

Главное правило – никогда не паниковать! Надо быть собранным! Быть внимательным! Стараться и думать, и принимать правильные решения быстро!

Сообщите о начавшемся пожаре, позвонив по ТЕЛЕФОНУ «01». Вызывая пожарных, необходимо быть готовым сообщить диспетчеру службы «01» важные для пожарных сведения: название улицы, номер дома и этажа, где произошёл пожар; место пожара (квартира, чердак, подвал, коридор, свалка около дома), по возможности фамилию.

Отключите электроэнергию и выведите людей из дома.

Перекройте газовые коммуникации.

Оповестите соседей и до прибытия пожарных начните тушить пока подручными средствами (водой, огнетушителем).

Не открывайте окна и двери во избежание притока воздуха к очагу пожара.

Если в квартире много дыма необходимо лечь на пол и передвигаться ползком, дышать нужно через мокрую ткань.

Если потушить пожар своими силами не удаётся, немедленно покиньте квартиру.

Во время пожара категорически запрещается пользоваться лифтом!



### РЕКОМЕНДУЕМ ИМЕТЬ В СВОЁМ ДОМЕ:

- Любое небольшое возгорание можно потушить огнетушителем, если он у вас под рукой. Поэтому позаботьтесь, чтобы это «помощник» стоял на самом видном и удобном месте в вашем доме или квартире.
- В любом жилом помещении необходимо также иметь и самоспасатель, который защитит Вас от токсичного дыма при пожаре.
- Для многоэтажных домов рекомендуем иметь верёвочную спасательную лестницу.

**ПОМНИТЕ! ПОЖАР НЕ ВОЗНИКАЕТ САМ ПО СЕБЕ.  
ЕГО ПРИЧИНА – ЛЮДСКАЯ ХАЛАТНОСТЬ И БЕСПЕЧНОСТЬ В ОБРАЩЕНИИ С ОГНЁМ.  
ОБЕРЕГАЙТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ ОТ СТРАДАНИЯ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОЖАРА  
В СВОЁМ ДОМЕ!**



# О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ

Большое количество пожаров происходит в жилых домах. Основные причины пожаров — это неосторожность при курении, неосторожное обращение с бытовыми электрическими приборами.

**ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ, СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ ОТ ТРАГЕДИИ, ВАМ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА:**

- не пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией;
- не применять для защиты электросетей вместо автоматических предохранителей и калиброванных плавких ставок защиту кустарного изготовителя (скрутки проволоки, «жучки» и т.п.);
- не завязывать электрические провода, не обтягивать электролампы с помощью веревок и ниток, не подвешивать абажуры и люстры на электрических проводах, не обертывать электролампочки бумагой или материей;
- не пользоваться утюгами, электроплитками, электрочайниками и другими приборами без специальных несгораемых подставок;
- электронагревательные приборы, настольные лампы, пылесосы, радиоприемники, телевизоры, холодильники и т.п. включать в электросеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления;
- уходя из квартиры, не забывать выключать телевизоры, радиоприемники, лампы освещения, электроутюги и другие электроприборы;
- не курить лежа в постели и не оставлять непогашенные сигареты;
- не курить, не пользоваться открытым огнем в подвалах, чердаках, сараях и других местах хранения горючих материалов;
- не бросать с балконов, лоджий непогашенные окурки, спички;
- быть осторожными при использовании горючей и легковоспламеняющейся жидкости;
- не загромождать лестницы, холлы, коридоры мебелью, посторонними предметами.

**ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ПРИЗНАКИ ПОЖАРА ИЛИ ЗАГОРАНИЯ, ЗАМЕТИЛИ ПОЯВЛЕНИЕ ДЫМА, НЕМЕДЛЕННО СООБЩАЙТЕ ОБ ЭТОМ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ по телефону «01»**

По возможности приступите к тушению загорания с помощью подручных средств: воды из водопроводных кранов. Если не представляется возможным ликвидировать очаг горения своими силами, выйдите из помещения, закройте дверь, но не запирайте ее на замок. В задымленном помещении соблюдайте меры личной безопасности, старайтесь дышать носом, а не ртом, смоченный в воде носовой платок или другая ткань облегчит вам дыхание.

В условиях задымления, выходя из помещения, держитесь ближе к полу. Если огонь отрезал вам выход из здания, не стремитесь пройти через огонь. Закрытая и хорошо уплотненная дверь надолго защитит вас от высокой температуры. Во избежание отравления дымом откройте настежь окна в комнате, в которой вы находитесь, закройте щели и вентиляционные отверстия смоченными водой полотенцами. С прибытием к месту происшествия пожарных подойдите к окну и подайте знак об оказании вам помощи.

# ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 3

## ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ



## Обернутая бумагой лампа



## Самодельный пробочный предохранитель ("жучок")



## Распыление аэрозоля вблизи открытого огня



## Включенный электроприбор, оставленный без присмотра



## КЛАСС ПОЖАРА, ПИКТОГРАММА, ХАРАКТЕРИСТИКА

## ПОДКЛАСС ПОЖАРА, ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА

## СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ



- A1** горение твердых веществ, сопровождаемое тлением (древесина, бумага, уголь, текстиль)
- A2** горение твердых веществ, не сопровождаемое тлением (каучук, пластмасса)

вода со смачивателями, хладоны, порошки типа ABCE.

все виды огнетушащих средств.



- B1** горение жидких веществ, нерастворимых в воде (бензин, нефтепродукты); сжигаемых твердых веществ (парафин)
- B2** горение полярных жидких веществ, растворимых в воде (спирты, ацетон, глицерин)

пена, мелкораспыленная вода, хладоны.

пена, мелкораспыленная вода, хладоны, порошки типа ABCE и BCE.



- C** горение бытового газа, пропана, водорода, аммиака и др.

объемное тушение и флегматизация газовыми составами; порошки типа ABCE и BCE; вода для охлаждения оборудования.



- D1** горение легких металлов и их сплавов (алюминий, магний и др.), кроме щелочных
- D2** горение щелочных металлов (натрий, калий и др.)
- D3** горение металлодержащих соединений (металлоорганические соединения, гидриды металлов)

специальные порошки.


специальные порошки.

специальные порошки.



- E** горение электроустановок и объектов, находящихся под напряжением

объемное тушение; порошки типа ABCE и BCE; флегматизация газовыми составами (углекислоты, хладоны)



## Курение в постели



## Самодельный электронагреватель ("жучок")



## Оставленный в лесу непогашенный костер



## Детская шашка



## Перегрузка электросети



## **ПАМЯТКА**

### **о мерах пожарной безопасности в быту для жилых домов**

**Основными причинами пожаров является:**

- неосторожное обращение с огнем;
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;
- неисправность печей (дымоходов) и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления;
- поджог.

**В целях предупреждения пожаров в жилье:**

1. Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные «соучастники» пожара.
2. Не курите на балконе и не бросайте окурки вниз.
3. Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.
4. Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов и «жучков».
5. Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями.
6. Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими горючими материалами (горючими жидкостями) балконы (лоджии), а также эвакуационные выходы и лестницы.
7. Не устраивайте склады горючих материалов в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток.
8. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем.
9. При малейшем запахе газа на кухне или в квартире не зажигайте свет, не используйте открытый огонь – немедленно проветрите помещения, закройте газовый кран и вызовите газовую службу или службу спасения.

**Помните, что пожар  
легче предупредить,  
чем потушить!**

**При возникновении пожара  
немедленно звоните  
по телефону службы спасения  
«01», «112»  
четко сообщите, что горит,  
адрес и свою фамилию**